


Benutzeranleitung
Aufstell- Tragegriff
propacPRO

User Manual
Tip-up Handle
propacPRO

Instructions utilisateur
Poignée-béquille
propacPRO




05/18
 www.nvent/schroff.com
 Langenlber Straße 96 - 100 • D-75334 Straubenhardt • Telefon: +49(0)70 82 7 94-0 • Telefax: +49(0)70 82 7 94 200



Hinweis:
Traglast des Aufstell-Tragegriffes 20 kg

Note:
Load-carrying capacity of tip-up handle
20 kg


Remarque:
Charge admissible 20 kg



Belastbarkeit ist abhängig von Gewichtsverteilung und Handhabung und nimmt bei dynamischer Beanspruchung ab.

Load-carrying capacity is dependent on distribution of load and handling. It decreases with dynamic stress.

La charge admissible dépend de la manipulation et diminue en fonction des sollicitations dynamiques.



Griff in der Mitte fassen.

Grasp middle of handle.

Saisir la poignée au centre.

